
SIEMENS

3WN6

Disjuntor Interruptores de potencia

3WN6

Instruções de montagem/Instrucciones de serviço Nº de ordem/Nº de pedido: 3ZX1812-0WN60-0AL6 / 9239 9757 157 0F



Disjuntor fixo 3WN6, tamanho I / Interruptor de montaje fijo 3WN6, tamaño constructivo I

Índice / Indice


		Página			Página
1.	Composição do disjuntor	4	1.	Construcción del interruptor de potencia	4
	Denominações Placa de características			Denominaciones	
2.	Aspectos Gerais	6	2.	Generalidades	6
	Dados técnicos Instruções Embalagem ultramarina Transporte com o guindaste	6 6		Datos técnicos Prescripciones Embalaje para ultramar Transporte con grúa	6 6
3.	Instalação	7	3.	Montaje	7
	Instalação	8 11 14 16 17		Montaje	8 11 14 16
4.	Colocação em funcionamento	18	4.	Puesta en servicio	18
	Carregamento da mola	19 20 20 te 21		Tensado de resorte	19 20 20
5.	Acessórios (de acordo com o modelo)	22	5.	Accesorios (según ejecución)	22
6.	Inspeção	23	6.	Inspección	23
	Preparação Verificação da câmera de extinção de arco Verificação do desgaste dos contatos Peças de reposição	23 24		Preparación Control de las cámaras de extinción del arco Control del desgaste de los contactos Piezas de desgaste	23 24
7.	Eliminação de falhas	25	7.	Eliminación de faltas	27
8.	Instruções de trabalho adicionais	29	8.	Otras instrucciones de servicio	29

No caso de necessidade de informações adicionais ou do surgimento de problemas específicos, as informações necessárias podem ser obtidas através da filial Siemens mais próxima. Informações adicionais são fornecidas também nas instruções de montagem no capítulo 8. /


Si se desean más informaciones o surgen problemas especiales, puede solicitarse más información en las oficinas de Siemens más próximas. Para más indicaciones, véanse las instrucciones de servicio detalladas en el capítulo 8.

1. Composição do disjuntor / Construcción del interruptor de potencia

Denominações / Denominaciones



^{*)} Somente para disjuntor extraível / Sólo en interruptor extraíble




2. Aspectos gerais / Generalidades

Os disjuntores são designados para operação em locais fechados, onde não estejam sujeitos a condições de operação dificultada pelo acúmulo de pó ou vapores e gases corrosivos. Para recintos sujeitos a pó e umidade deve-se prever blindagens apropriadas.

Los interruptores de potencia están diseñados para el servicio en recintos cerrados, en los cuales no haya condiciones de servicio dificultadas por polvo y vapores o gases corrosivos. En recintos polvorientos o húmedos hay que prever los blindajes correspondientes.

Aviso!



indicações de aviso.

A inobservância destes pode ocasionar a morte, graves

A inobservância destes pode ocasionar a morte, graves lesões corporais ou danos materiais consideráveis.

∧ Aviso

Durante el servicio, algunas partes del interruptor están bajo una tensión eléctrica peligrosa así como bajo tensión de resorte.

¡Observar las instrucciones de servicio y las indicaciones de aviso!

Su inobservancia puede causar graves lesiones corporales o altos daños materiales.

Dados técnicos / Datos técnicos



Dados técnicos / Datos técnicos Informações sobre os dados técnicos podem serobtidas nó catálogo NSK. / Para detalles sobre los datos técnicos, véanse el catálogo NSK.

Instruções / Prescripciones



Normas /

IEC 947-2 EN 60947-2

DIN VDE 0660 parte / Parte 101

Desembalgem e armazenamento / Desembalaje y almacenamiento

Desembale o disjuntor e verifique se há danos de transporte. No caso de montagem posterior de disjuntores ou gavetas extraíveis: armazenagem e transporte somente na embalagem original. /

Desembalar el interruptor y examinarlo en cuanto a daños de transporte consecutivo tan sólo en embalaje original. En caso de montaje posterior del interruptor o del bastdor guía: Almacenamiento y transporte consecutivo tan sólo en embalaje original.

Embalagem ultramarina / Embalaje para ultramar

Verifique a placa de indicação de umidade /	Outros tipo de armazenamento	
Comprobar el indicador de humedad	Almacenamiento posterior	
rosa	azul /	Renove ou seque o secante
Rosa	azul	Feche a embalagem plástica hermeticamente
Embalagem impermeável ineficaz Verifique o disjuntor quanto a corrosão Notifique a empresa de transportes quanto a danos / Embalaje hermético inefectivo Comprobar el interruptor en cuanto a corrosión Informar al tranportista sobre daños	Bom / Bien	Verifique a embalagem regularmente / Renovar o secar el agente desecante Soldar la lámina de plástico herméticamente Comprobar el embalaje regularmente

Transporte com o guindaste / Transporte con grúa Atenção ≥1 m Disjuntor / Disjuntores + gavetas extráveis / **Atención** Tamanho / Interruptor Interruptor + bastidor guía Não apoie o disjuntor Tamaño Peso / Peso / Ømax.12mm na sua parte traseira! / constructivo Peso Peso ¡No apoyar el interrup- \leq 59 kg ≤ 39 kg tor sobre su parte trasera! ≤ 51 kg \leq 88 kg ≤ 87 kg \leq 60 kg Disjuntor com gaveta extráveis / \leq 116 kg \leq 76 kg II/4Interruptor con bastidor guía

3. Instalação / Montaje

△ Aviso

Antes da instalação do disjuntor, verifique se as distâncias mínimas das partes isoladas, aterradas e condutoras de tensão estão sendo mantidas.

Detalhes:



Catálogo NSK

⚠ Aviso

Antes del montaje hay que comprobar si se mantienen las distancias mínimas hacia partes aisladas, puestas a tierra o bajo tensión en la instalación de maniobra.


Detalles



Catálogo NSK

Instalação / Montaje

Posição de instalação / Posición de montaje



Instruções de montagem / Instrucciones de servicio





3ZX1812-0WX36-0AA0 Indicações para a instalação do ângulo de suporte podem ser obtidas nas instruções de montagem 3ZX1812-0WX36-0AA0. /

Para detalles sobre el montaje de los ángulos de soporte, véanse las instrucciones de servicio 3ZX1812-0WX36-0AA0.


Conexão dos condutores principais / Conexión de los conductores principales








Remover os parafusos e retirar a tampa frontal / Sacar los tornillos y desmontar el panel de control




Destravar a régua de lâminas e puxála para cima / Desenclavar la regleta de contacto de cuchillas




Girar a régua de lâminas para frente /


Abatir la regleta hacia delante




Fixar as barras laterais do equipamento com parafusos / Atornillar fijamente las barras de la instalación




Fixar as barras laterais do equipamento com parafusos / Atornillar fijamente las barras de la instalación





• Conexão dos condutores auxiliares / Conexión de los conductores auxiliares







Diagrama completo de circuitos /

Esquema sinóptico de conexiones



- 1) Diagramas de circuitos com outros disparadores de sobrecorrente, vide manual de instruções dos disparadores correspondentes
- 2) Diagramas de circuitos para disparadores de mínima tensão com temporização (-F8), vide página 13 /

2) Esquema de conexiones por disparador de baja tensión (-F8), véanse página 13

- 1) Esquemas de conexiones con otros disparadores de sobrecorriente, véanse las instrucciones de los disparadores correspondientes.
- 3WN6 3 10 8 X100 3 Acessórios no esquema geral de conexões / Accesorios en el esquema sinóptico de conexiones Disparador microprocessado de sobrecorrente A1 Disparador electrónico de sobrecorriente Primeiro bloco de contatos auxiliares S1/S2 Primer bloque de interruptores auxiliares Segundo bloco de contatos auxiliares S3/S4 Segundo bloque de interruptores auxiliares Contato de sinalização de pronto para S7 Contacto de indicación de disposición de ser ligado servicio S8 Contacto de acumulador de energía por Contato da mola pré carregada resorte Chave do motor S9 Interruptor para motor Botão LIG elétrico S10 Pulsador eléctrico CON Contato de sinalização de disparo S11 Contacto de indicación de disparo Primeiro disparador de tensão ou blo-Primer disparador excitado por circuito NA o F1 queio elétrico contra ligamento bloqueo eléctrico de conexión Segundo disparador de tensão Segundo disparador excitado por circuito NA F2 S3 Disparador de mínima tensão S1 S2 S4 F3 Disparador de baja tensión Bobina de disparo F5 Electroimán de disparo Motor para carregar a mola M1 Motor para tensado de resorte Mola précarregada Acumulador de energía por resorte Alavanca manual para carregar a mola Palanca manual de accionamiento para Q01 tensado de resorte Contatos principais Q1 Contactos principales Transformadores de corrente Transformadores de intensidad T1/T2/T3 Bornes de conexão X100/X200 Bornes de conexión X100 4 2 Bobina de ativação com energia armazenada 11 9 Electroimán de activación de resorte

Diagrama de circuitos para disparador de mínima tensão com temporização /

Esquema de conexiones por disparador de baja tensión




Diagrama de circuitos para a função DESLIGA e emergência (DESLIGA de ação instantânea quando S1 está aberto) / Esquema de conexión de la función DES emergencia (DES instantánea con S1 abierto)

S1 = DESLIGA externa de ação instantânea /


S1 = DES externa instantánea

S2 = DESLIGA externa com retardo /

S2 = DES externa con retardo

F8 = Disparador de mínima tensão com temporização /

F8 = Disparador de tensión minima con retardo



Conexão sem função DESLIGA emergência / Esquema de conexión sin función DES emergencia

Diagramas de circuitos para contato de sinalzação de disparo S21 (K06) e S22 (K07) /

Esquemas de conexiones por contacto de indicación de disparo S21 (K06) y S22 (K07)




Diagrama de circuito para contato de sinalzação de disparo S21 (K06) /

Esquema de conexiones por contacto de indicación de disparo S21 (K06)

A1 = Disparador microprocessado de sobrecorrente

F5 = Bobina de disparo

S7 = Contato de sinalização de pronto para ser ligado

S21 = Contato de sinalização de disparo

S22 = Contato de sinalização de disparo




Diagrama de circuito para contato de sinalzação de disparo S22 (K07) /

Esquema de conexiones por contacto de indicación de disparo S22 (K07)


A1 = Disparador electrónico de sobrecorriente

F5 = Electroimán de disparo

S7 = Contacto de indicación de disposición de servicio

S21 = Contacto de indicación de disparo

S22 = Contacto de indicación de disparo



• Indicações relativas ao disparador de sobrecorrente / Indicaciones relativas al disparador de sobrecorriente

Instrucões de montagem / Instrucciones de servicio



Nº código no capítulo 8 / Nº de pedido en capítulo 8 As funções de proteção do disparador de sobrecorrente não precisam de tensão auxiliar adicional. A alimentação de energia do disparador de sobrecorrente ocorre através dos transformadores de corrente internos do disjuntor. Indicações adicionais relativas ao disparador de sobrecorrente podem ser obtidas nas instruções de montagem correspondentes (vide cap. 8). /


Las funciones de protección del disparador de sobrecorriente no precisan tensión auxiliar adicional. El suministro de energía del disparador proviene de los transformadores de intensidad del interruptor. Para más detalles sobre el disparador, véanse las instrucciones correspondientes (cap. 8).


Nota / Nota

- Ligar o disjuntor somente com disparador de sobrecorrente instalado. (Exceção: seccionadora sob carga).
- Nunca extrair o disparador de sobrecorrente sob carga, senão ele, bem como os transformadores de corrente, serão danificados.
- 3. Em todos os disjuntores (tripolares) com transformadores de ar externos (disparador N/P), os bornes -X300.1 e -X300.2 devem ser equipados com una ponte na gaveta extrível ou no disjuntor, caso não haja um transformador de ar externo (N) conectado. No caso de entradas abertas existe o perigo de um disparo por falha. /
- 1. Conectar el interruptor sólo con el disparador de sobrecorriente instalado. (Excepción: seccionador de potencia).
- No extraer el disparador de sobrecorriente nunca bajo carga, si no se dañarán el disparador o los transformadores de intensidad.
- 3. En todos los interruptores (tripolares) con transformadores externos tipo aire (disparadores N/P), hay que equipar los bornes -X300.1 y -X300.2 en el bastidor guía o en el interruptor con un puente si no hay ningún transformador tipo aire (N) conectado. Si las entradas quedan abiertas, pueden producirse disparos accidentales.

Ajustar a temporização do disparador de mínima tensão(caso o ajuste de fábrica deva ser mudado) /

Ajustar el tiempo de retardo del disparador de baja tensión (en caso de que haya que cambiar el ajuste de fábrica)





- 1. Desconectar los circuitos principales y auxiliares libres de tensión, colocar el interruptor en posición de mantenimiento.
- 2. Desconectar el interruptor mecánicamente (véase a la derecha)








Descarregar a mola / Destensar el resorte



Desligar / Desconectar



Indicação / Indicación




🗥 Atenção

Em disjuntores extraíveis primeiro feche o orifício da manivela, depois remova a tampa frontral.



Atención

En interruptores extraíbles: ¡Cerrar primero la abertura de la manivela y desmontar el panel de control después!



Retirar os parafusos e remover a tampa frontal / Sacar los tornillos y desmontar el panel de control




Disparador de mínima tensión 3WX 3653 - 1J.00 t_d = 0 ... 0,1 s

Disparador de mínima tensão 3WX 3653 - 1J.00 $t_a = 0$ à 0,1 s / Disparador de mínima tensão 3WX 3654 - 1J.00 $t_a = 0.2$ à 3,2 s / Disparador de mínima tensión 3WX 3654 - 1J.00 t_d = 0,2 ... 3,2 s


- Retirar a tampa /
- Colocar a ponte /
- Recolocar a tampa /

- Retirar la tapa
- Colocar el puente
- Volver a colo-
- car la tapa










- Selecionar a escala com S1
- Ajustar a temporização t_d com com S2 /
- Seleccionar la zona con S1
- Ajustar el tiempo de retardo t_d con S2



- Monte a tampa frontal na seqüência inversa

Atenção


Em disjuntores extraíveis primeiro feche o orifício da manivela, depois coloque a tampa frontal.

- Disjuntores fixos: encaixe o conector manual
 Disjuntores extraíveis: Movimente para a posição de teste /
- Montar el panel de control en orden inverso

Atención


En interruptores extraíbles: ¡Cerrar primero la abertura de la manivela y montar el panel de control

- Interruptor fijo: Enchufar conector manual Interruptor extraíble: Desplazar a la posición de prueba



Medidas de proteção / Medidas de protección

Condutor de proteção /




Terminal para condutor de proteção / Conexión para conductor de protección

Posição do disjuntor na gaveta extraível / Posiciones del interruptor en el bastidor guía

Diagrama / Esquema	Posição e indicação / Posición e indicación	Circuitos principais e auxiliares / Circuito principal y auxiliar	Porta do armário / Puerta del armario
3	Posição de manutenção / Posición de mantenimiento Trenn Disconn verde / verde	desconectado / desconectado	aberta / abierta
Posição de extraído / Posición de seccionamier Trenn Disconn Verde verde		desconectado / desconectado	fechada / cerrada
	Posição de teste / Posición de prueba Prüf azul / Test azul	Circuito principal desconectado / circuitos auxiliares conectados circuito principal desconectado / circuitos auxiliares conectados	fechada / cerrada
	Posição de funcionamento / Posición de servicio Betrieb Conn vermelha /	conectado / conectado	fechada / cerrada
Explicações / Leyenda (1) Contatos de desconexão dos condutores principais / Contactos de seccionamiento de los conductores principales			ctores principales


- Contatos de desconexão dos condutores principais / Contactos de seccionamiento de los conductores principales
- (2) Contatos dos condutores auxiliares / Contactos de los conductores auxiliares
- (3) Guilhotina / Barrera
- (4) Porta do painel / Puerta de la celda de maniobra

Colocação do disjuntor na gaveta extraível / Colocación del interruptor en el bastidor guía




Inserção do disjuntor usando a manivela /

Insertar el interruptor mediante manivela



Aperte o botão DESLIGA (1) e abra a tampa do orifício (2) simultaneamente / Pulsar DES (1) y abrir corredera (2) simultáneamente



Atenção Atención


Coloque o disjuntor em funcionamento somente com a tampa frontal colocada e fixada!

Observe a indicação no disjuntor- não pode travar na posição!


O controle de posição somente é possível através da indicação no disjuntor. /

¡Desplazar el interruptor sólo con el panel de control colocado y atornillado! Observar la indicación en el interruptor. ¡La posición no se enclava!

La posición sólo puede controlarse mediante la indicación en el interruptor.



Puxe a manivela, feche a tampa do orifício / Extraer manivela, cerrar corredera



Possibilidades de travamento / Dispositivos de cierre

Instruções de montagem / Instrucciones de servicio



Indicações para a instalação da gaveta extraível podem ser obtidas nas instruções de montagem correspondentes. /

Para detalles sobre el montaje del bastidor guía véanse las instrucciones de servicio correspondientes.

Atenção

No caso da existência de guilhotina, não é permitida uma mudança de sentido durante o funciamento do disjuntor enquanto não seja atingida uma posição definida (posição de extraído, de teste, de serviço)!

Observe a indicação no disjuntor - não há retenção de posicionamento. O controle de posição somente é possivel através da indicação no disjuntor!

/!\ Atención

¡Si la barrera está instalada, no se puede cambiar de dirección durante el desplazamiento del interruptor de potencia mientras éste no se encuentre en una posición definida (seccionamiento, prueba, servicio)!

Observar la indicación en el interruptor. ¡La posición no se enclava! La posición sólo puede controlarse mediante la indicación en el interruptor.

4. Colocação em funcionamento / Puesta en servicio

⚠ Perigo!

Em funcionamento, partes do disjuntor estão sob tensão elétrica perigosa bem como sob tensão da mola. Partes condutoras de tensão não podem ser tocadas.

Controle das funções e colocação em funcionamento somente por pessoal qualificado!


Antes de ligar e desligar feche a porta ou coloque proteção para o rosto. A inobservância destas regras pode ocasionar a morte, graves lesões corporais ou danos materiais consideráveis.

⚠ ¡Peligro!

Durante el servicio, algunas partes del interruptor están bajo una tensión eléctrica peligrosa así como bajo tensión de resorte. No tocar las partes bajo tensión.

¡Control de funcionamiento y puesta en servicio sólo por personal experto! Cerrar la puerta antes de conectar y desconectar o llevar protección facial. La inobservancia de esta advertencia puede causar la muerte, graves lesiones corporales o altos daños materiales.

• Carregamento da mola / Tensado de resorte



Através do acionamento do motor / por motor Ocorre automaticamente após aplicação da tensão de comando (o motor será desligado automaticamente ao final do processo de carregamento) / Ocurre automáticamente tras aplicar la tensión auxiliar (el motor se desconecta auto-


aplicar la tensión auxiliar (el motor se desconecta automáticamente al finalizar el tensado)

Mola acumuladora carregada/ Resorte tensado


• Preparação para o funcionamento / Preparación para el servicio

Lista de checagem para a colocação em funcionamento /				
Lista de chequeo para la puesta en s	ervicio			
As câmaras de extinção de arco est	tão montadas	Cámaras de extinción del arco montadas		
Disjuntor está na posição DESLIGAD	1 00	Interruptor en posición DES		
Disparador de sobrecorrente está instalad	o e RESET pressionado	Disparador de sobrecorriente montado y RESET pulsado		
Os valores de operação estão ajusta sobrecorrente (vide instruções de mont de sobrecorrente) Tensões auxiliares e de comando es (valores nominais vide placa de cara	agem para disparador tão aplicadas	rriente (véanse las instrucciones de servicio para el disparador de sobrecorriente)		
Checada a ausência de tensão nos co principais	endutores de corrente	Ausencia de tensión en los conductores principales verificada		
Porta do painel está fechada	\checkmark	Puerta del armario cerrada		
A mola está carregada	\checkmark	Resorte tensado		
Disjuntor extraível em posição de fu	ncionamento	Interruptor extraíble en posición de servicio		
Condições (de acordo com o mod	elo)	Condiciones (según ejecución)		
Disparador de mínima tensão Disparador de tensão Bloqueio elétrico contra ligamento Bloqueio mecânico contra religamento Trava elétrica da bobina de ativação com energia armazenada	excitado não excitado não excitado na posição RESET desativada	Disparador excitado por circuito NA no excitado Bloqueo eléctrico de conexión no excitado Bloqueo mecánico de reconexión en posición RESET Enclavamiento eléctrico del desactivado electroimán de activación de resorte		
Intertravamentos mútuos	desativados 🗸	Enclavamientos de maniobra recíprocos no activos		
Indicación de disposición de servicio OK = Pronto para ligar OK = listo para conectar				


<u>Ligar / Conexión</u>




• Desligar / Desconexión



Recolocação em funcionamento depois de desligado através do disparador de sobrecorrente / Restauración del servicio tras desconexión por disparo



- 1)Indicação "pronto para ligar = OK até o final 02/97, a partir de 03/97 =
- *) Vide também Instruções de montagem 3ZX1812 0WX36 7AN0 e 8AN0 /
- 1)Indicación de disposición de servicio = $\Theta \pi$ hasta finales 02/97, a partir de 03/97 = \Box
- *) Véanse instrucciones de servicio 3ZX1812 0WX36 7AN0 y 8AN0
- Extração do disjuntor extraível / Extracción del interruptor




Pressione o botão DESLIGA e simultaneamente abra a tampa do orifício /

Pulsar DES y abrir corredera simultáneamente


Introduza a manivela e coloque o disjuntor na posição de desconectado (indicação de posição) /

Insertar la manivela y sacar el interruptor hasta la posición de seccionamiento (indicación de posición)



Puxe o disjuntor para a posição de manutenção / Sacar el interruptor hasta la posición de mantenimiento Extraia o disjuntor / Extraer el interruptor

5. Acessórios (de acordo com o modelo) / Accesorios (según ejecución)



6. Inspeção / Inspección

⚠ Perigo!

Tensão perigosa

Em funcionamento, partes do disjuntor estão sob tensão perigosa assim como sob tensão da mola.

O contato com partes condutoras de tensão levam à morte ou ocasionam graves lesões corporais.

Manutenção somente por pessoal especializado.

Nota!

Surgem voltagens de indução no motor ao desligar!

⚠ ¡Peligro!

¡Tensión peligrosa!

Durante el servicio, algunas partes del interruptor están bajo una tensión eléctrica peligrosa así como bajo tensión de resorte.

El contacto con partes bajo tensión puede causar la muerte o graves lesiones corporales.

Mantenimiento sólo por personal experto.

¡Nota!

¡Al desconectar se genera en el motor tensión por inducción!

Preparação / Preparación

- Deixe os circuitos principais e de comando sem tensão, coloque o disjuntor extraível em posição de manutenção.
- 2. Desligue o disjuntor mecanicamente (vide à direita) /
- Desconectar los circuitos principales y auxiliares libres de tensión, colocar el interruptor en posición de mantenimiento.
- Desconectar el interruptor mecánicamente (véase a la derecha)



Desligar / Desconectar



Descarregar a mola / Destensar el resorte



Desligar / Desconectar



Indicação / Indicación


• Verificar a câmara de extinção de arco / Control de las cámaras de extinción del arco

Quando ?

- A cada 12 meses ou a cada 1000 manobras
- Após interrupções difíceis /

¿Cuándo?


- Cada 12 meses o cada 1000 maniobras
- Tras desconexiones duras



Retire a câmara de extinção de arco / Desmontar cámaras de extinción del arco No caso de desgaste intenso (queimaduras nas chapas de extinção), renove as câmaras de extinção de arco. /

En caso de desgaste importante (quemaduras en las chapas de extinción) renovar las cámaras de extinción de arco.

• Verificar o desgaste dos contatos / Control del desgaste de los contactos



Peças de reposição / Piezas de desgaste

Peças de reposição / Piezas de desgaste	Para disjuntor / Para interruptor de potencia	Nº de ordem / Nº de pedido
	3WN60 até / hasta 3WN62	3WY3621-0AA00
	3WN63 até / hasta 3WN64	3WY3621-0BA00
	3WN65	3WY3621-0JA00
	3WN66	3WY3621-0EA00
	3WN67	3WY3621-0FA00
Condutor Contacto (tripolar: 3 peças) (tripolar: 3 piezas) (tetrapolar: 4 peças) (tetrapolar: 4 piezas)		
Câmara de extinção de arco / Cámara de extinción del arco	3WN60 até / hasta 3WN64 3WN65 até / hasta 3WN67	3WY3611-0CA00 3WY3611-0FA00

7. Eliminação de falhas

Disjuntor fixo	Disjuntor extraível	Falha	Causa	Solução
X	Х	Não se consegue ligar o disjuntor mecanicamente e/	Mola descarregada	Carregue a mola
X	X	ou eletricamente (Disjuntor não está "pronto para ser ligado", indicação de pronto para ligar)	Disparador de mínima ten- são não está excitado	Aplique tensão ao disparador de mínima tensão
Х	Х	de pronto para ligar)	Bloqueio contra religamento mecânico está ativo	Elimine a causa do disparo de sobrecorrente e pressio- ne o botão RESET
X	X		Bloqueio contra ligamento elétrico está ativo	Retire a tensão de coman- do para o bloqueio de liga- mento *)
X	Х		Botão mecânico DESLIGA bloqueado	Libere o botão
X	X		6. Bloqueio contra ligamento com a porta do painel aberta ativo (acessório)	Feche a porta do painel Desligue o disjuntor que
Х	X	Indicação de pronto para ligar = OK até o final de 02/97, a partir de 03/97 =	7. Intertravamento mecânico mútuo ativo (acessório)	está travando ou então movimentálo para a posi- ção "desconectado" *)
X	X		Falta o disparador micropro- cessado de sobrecorrente ou elefoi instalado incorretamente	Instale o disparador micro- processado de sobrecor- rente corretamente
	Х		9. Disjuntor está emuma posi- ção intermediária dentro da gaveta extraível (observar a indicação de posição)	Coloque o disjuntor na po- sição de "desconectado", "teste" ou "conectado"
	Х		10. A cobertura do rifício da manivela não está fechada	Feche a cobertura (colocar na posição exata de "des- conectado", "teste" ou "co- nectado"
Х	Х	Não se consegue ligar o disjuntor eletricamente (Disjuntor está pronto para ser ligado, indicação de "pronto para ligar" OK)	Tensão de operação da bo- bina de ativação com ener- gia armazenada incorreta ou não foi aplicada	Cheque e aplicar a tensão correta
	Х	para ligar OK)	Disjuntor encontrase na po- sição "desconectado" den- tro da gaveta	Movimente o disjuntor para a "posição de teste" ou en- tão "posição conectado"
X			Conector auxiliar desconectado	Conecte o conector auxiliar
		Indicador de pronto para ligar = OK		

^{*)} Atenção: Dispositivo de segurança! Somente desative-o (ou ative-o) depois de verificar se as condições de funcionamento o permitem.

Disjuntor fixo	Disjuntor extraível	Falha	Causa	Solução
	X	Não se consegue retirar os trilhos guia para colocação do disjuntor	A guilhotina foi travada com um ou dois cadeados	Retire os cadeados
	Х	Não se consegue deslocar o disjuntor da posição de ma- nutenção para a posição de desconectado	O mecanismo de inserção do disjuntor não se encon- tra na posição de desconec- tado (verificar a indicação de posição)	Movimente o mecanismo de deslocamento para a posição de desconectado
	X		Tentase inserir o disjuntor em uma gaveta com outra corrente nominal	Somente insira disjuntores com os mesmos dados de corrente nominal das gavetas
	Х		A codificação do disjuntor e da gaveta não estão de acordo	Somente insira disjuntores com os mesmos dados de corrente nominal das gave- tas
	X	Ao movimentarse o disjuntor da posição desconectado para a posição de teste, sentese imediatamente depois de deixar a posição de desconectado uma forte resistência	O disjuntor não foi deslo- cado até o encaixe, os en- gates laterais ainda não en- caixaram (atenção: perigo de destruição)	Desloque o disjuntor até que se encaixe na posição de desconectado, os engates laterais precisam estar en- caixados
	Х	Ao movimentarse o disjuntor da posição de desconectado para a posição de teste, este não se movimenta durante as 8 primeiras voltas	Não há falha, condições de funcionamento	Continue girando a manivela
	Х	Não se consegue encaixar a manivela	O botão DESLIGA não foi pressionado	Pressione o botão DESLI- GA e ao mesmo tempo movimente a tampa do ori- fício para a direita
	Х		Porta do painel não está completamente fechada	Feche a porta do painel
	X		O orifício da manivela está fechado com cadeado(os)	Retire o(s) cadeado(s) *)
Х		Não se consegue abrir a por- ta do armário (trava da porta como acessório)	Disjuntor ligado trava a porta do armário	Desligue o disjuntor
	X	Como acessono)	Disjuntor está na posição de conectado	Movimente o disjuntor para a posição de teste ou de desconectado

^{*)} Atenção: Dispositivo de segurança! Somente desative-o (ou ative-o) depois de verificar se as condições de funcionamento o permitem.

7. Eliminación de faltas

Interruptor fijo	Interruptor extraíble	Tipo de falta	Causa	Remedio
Χ	X	Interruptor no puede co- nectarse mecánica y/o eléctri-	Resorte destensado	Tensar resorte
Х	X	camente (Interruptor no está listo para conectar, indicación de dispo-	Disparador de baja tensión no excitado	Aplicar tensión al dispara- dor de baja tensión
Х	X	sición de servicio 🔲)	Bloqueo mecánico de re- conexión activo	Eliminar la causa del dispa- ro por sobrecorriente y pul- sar RESET
Х	Х		Bloqueo eléctrico de co- nexión activo	Quitar la tensión de control del bloqueo de conexión *)
Х	Х		5. Pulsador DES mecánico cerrado	Desbloquear el pulsador *)
Χ	X		Bloqueo de conexión activo por puerta del armario abierta (accesorios)	Cerrar la puerta de la celda
X	x	Indicación de disposición de servicio = OK hasta finales 02/97, a partir de 03/97 =	Enclavamiento recíproco de interruptores activo (accesorios)	Desconectar el interruptor enclavador o desplazarlo a la posición de seccio- namiento *)
Х	X		Falta el disparador electrónico de sobrecorriente o está mal instalado	Instalar el disparador de sobrecorriente correcta-
	X		9. Interruptor en posición inter- media en el bastidor guía (observar la indicación de posición)	Colocar el interruptor en posición de seccionamiento, prueba o servicio
	X		10. Corredera de cierre para la abertura de la manivela no está cerrada	Cerrar el pasador (estable- cer posición exacta en las posiciones de secciona- miento, prueba y servicio)
Х	Х	Interruptor no puede conec- tarse eléctricamente (Interruptor listo para conec- tar, indicación de disposición	Tensión nominal del electroimán de activación de resorte incorrecta o no existente	Controlar o aplicar tensión correcta
	×	de servicio OK)	Interruptor en posición de seccionamiento en el bastidor guía	Colocar el interruptor en posición de prueba o de servicio
X			Conector auxiliar desen- chufado	Enchufar conector auxiliar
		Indicación de disposición de servicio = OK		

^{*) ¡}Atención - Dispositivo de seguridad ! Sólo debe desbloquearse tras haber verificado su permisibilidad.

Interruptor fijo	Interruptor extraíble	Tipo de falta	Causa	Remedio
	X	No pueden extraerse los rie- les guía para colocar el inte- rruptor	Barrera cerrada con uno o dos candados	Retirar los candados
	Х	Interruptor no puede des- plazarse de la posición de mantenimiento a la de seccio- namiento	El mecanismo de des- plazamiento del interruptor no está en posición de seccionamiento (observar la indicación de posición)	Desplazar el mecanismo a la posición de secciona- miento
	Х		Se intenta colocar el inter- ruptor en un bastidor guía para otra intensidad nomi- nal	Colocar solamente un interruptor con la misma intensidad nominal que el bastidor guía
	Х		No corresponden las codi- ficaciones del interruptor y del bastidor guía	Colocar solamente un in- terruptor con la misma in- tensidad nominal que el bastidor guía
	Х	Al desplazar de la posición de seccionamiento a la de prueba se nota enseguida una gran resistencia	El interruptor no se ha introducido del todo, los gatillos laterales no están enclavados (Atención: Peligro de destrucción)	Empujar el interruptor has- ta el tope en la posición de seccionamiento; tienen que enclavarse los gatillos late- rales
	X	Al desplazar de la posición de seccionamiento a la de prue- ba el interruptor no se mueve durante los primeros 8 giros	No es falta, sino debido al funcionamiento	Seguir girando
	Х	No puede insertarse la mani- vela para desplazar	No se ha apretado el pul- sador DES	Pulsar DES y mover simultáneamente la corredera a la derecha
	Х		La puerta del armario no está totalmente cerrada	Cerrar la puerta
	Х		Abertura para la manivela cerrada con candado(s)	Retirar el/los candado(s) *)
х		No se puede abrir la puerta de la celda (enclavamiento	El interruptor conectado en- clava la puerta	Desconectar el interruptor
	X	de la puerta como accesorio)	Interruptor en posición de servicio	Desplazar el interruptor a la posición de prueba o de seccionamiento

¡Atención - Dispositivo de seguridad ! Sólo debe desbloquearse tras haber verificado su permisibilidad.

8. Instruções de trabalho adicionais / Otras instrucciones de servicio

D 11 1	
•	, montar / Desembalaje, transporte, montaje
	Desembalagem e transporte / Desembalaje y transporte
3ZX1812-0WX36-0AA0	Ângulos de suporte para disjuntores fixos / Angulos de soporte para interruptor fijo
3ZX1812-0WX36-1AW0	Moldura de vedação da porta / Bastidor cierre para la puerta
3ZX1812-0WX36-0AL2	Gaveta extraível / Bastidor guía
3ZX1812-0WX36-4BW2	Guilhotina / Barrera
3ZX1812-0WX36-0BW0	Codificação / Codificación
3ZX1812-0WX36-7AL3	Disparador de sobrecorrente, modelo B, C/G, V / Disparador de sobrecorriente, ejecución B, C/G, V
3ZX1812-0WX36-8AL2	Disparador de sobrecorrente, modelo D, E/F / Disparador de sobrecorriente, ejecución D, E/F
3ZX1812-0WX36-5AR2	Unité de contrôle électronique, version H, J, K / Disparador de sobrecorriente, ejecución H, J, K
3ZX1812-0WX36-4AR0	Disparador de sobrecorrente, modelo N, P / Disparador de sobrecorriente, ejecución N, P
3ZX1812-0WX36-0CA0	Equipamento de teste para disparador de sobrecorrente, modelo B-J / Comprobador para disparador de sobrecorriente, ejecución B-J
3ZX1812-0WX36-2EA0	Signalisation pour unité de contrôle électronique / Unidad de indicación para disparador de sobrecorriente
3ZX1812-0WX36-6AR2	Módulo de comunicação / Módulo de comunicación
3ZX1812-0WN36-1AA1	Retirar o disjuntor móvel da gaveta extraível / Extraer el interruptor del bastidor guía
3ZX1812-0WX36-0DW1	Transformador de corrente do condutor N / Transformador de intensidad de conductor N
3ZX1812-0WX36-0EA0	Conexões verticais para disjuntores fixos / Conexiones verticales para interruptores fijos
3ZX1812-0WX36-7AW0	Barras de conexão para disjuntores fixos / Barras de conexión para interruptores fijos
3ZX1812-0WX36-8AW2	Barras de conexão para gavetas extraíveis / Barras de conexión para bastidor guía
3ZX1812-0WX36-2AW0	Conector manual/conector encaixável / Conector manual/Conector empotrable
3ZX1812-0WX36-3FA0	Transformador a ar externo para controle do condutor N / Transformador exterior aislado por aire para control del conductor N
3ZX1812-0WX36-3AA0	Manivela / Manivela
Disparadores auxiliares	/ Disparadores auxiliares
3ZX1812-0WX36-2CW1	Disparador de mínima tensão / Disparador de baja tensión con/sin retardo
3ZX1812-0WX36-3CW1	Disparador de tensão, trava elétrica contra ligação, bobina de ativação com energia acumulada / Disparador por corriente de trabajo, bloqueo eléctrico de conexión, electroimán de activación de

resorte

3ZX1812-0WX36-1DW0 Bobina de ativação com energia acumulada com chave e botão / Electroimán de activación de resorte con interruptor y pulsador

Acionamento / Accionamiento

3ZX1812-0WX36-5BW0 Contador de manobras / Contador de maniobras

3ZX1812-0WX36-1BW1 Acionamento do motor / Accionamiento por motor

Contatos auxiliares / Interruptores auxiliares

3ZX1812-0WX36-9AW0 Reequipar blocos de chaves auxiliares / Reequipar bloques de interruptores auxiliares

3ZX1812-0WX36-6AW1 Chave de sinalização de posição / Interruptor de indicación de posición

Dispositivos de bloqueio / Dispositivos de cierre

3ZX1812-0WX36-1EW0 Chave "DESLIGA" / Pulsador de llave "DES"

3ZX1812-0WX36-6BA0 Tampa com trava para botão "DESLIGA" mecãnico /

Tapa precintable para pulsador mecánico "DES"

3ZX1812-0WX36-9BW0 Acessórios para Castell-Lock / Accesorios para cierre tipo Castell

3ZX1812-0WX36-5CA1 Botão para chave do motor / Pulsador para interruptor de motor

3ZX1812-0WX36-1CW0 Dispositivo de intertravamento para DESLIGA mecânico / Dispositivo de cierre para "DES"

mecánico

3ZX1812-0WX36-4CA0 Dispositivo de intertravamento contra o movimento do disjuntor extraível /

Dispositivo de cierre contra conexiones para interruptor fijo

3ZX1812-0WX36-9CA0 Dispositivo de intertravamento contra "DESLIGA" mecânico / Dispositivo de cierre contra "DES"

mecánico

3ZX1812-0WX36-4EA0 Dispositivo de intertravamento contra o movimento do disjuntor extraível /

Dispositivo de cierre contra desplazamiento para interruptor extraíble

3ZX1812-0WX36-5FA0 Dispositivo de intertravamento contra a movimentação na posição de desconectado /

Dispositivo de cierre contra desplazamiento en posición de seccionamiento

3ZX1812-0WX36-6FA0 Dispositivo de intertravamento contra ligação para disjuntor extraível /

Dispositivo de cierre contra conexiones para interruptor extraíble

Intertravamentos / Enclavamientos

3ZX1812-0WX36-4AA1 Trava da porta para disjuntor extraível /

Enclavamiento de la puerta para interruptor extraíble

3ZX1812-0WX36-5AA1 Trava da porta para disjuntor fixo / Enclavamiento de la puerta para interruptor fijo

3ZX1812-0WX36-7BA0 Bloqueio contra movimento de acordo com a posição da porta (disjuntor móvel) /

Bloqueo de desplazamiento dependiente de la puerta (bastidor guía)

3ZX1812-0WX36-8CW0 Bloqueio contra ligação com a porta do armário aberta / Bloqueo contra conexión a puerta abierta

3ZX1812-0WX36-8BW1 Intertravamento mecânico mútuo para disjuntores fixos /

Enclavamiento mecánico recíproco para interruptor fijo

3ZX1812-0WX36-3DA0 Botão tipo soco para Emergência-DESLIGA / Pulsador fungiforme para "DES" de emergencia

3ZX1812-0WX36-2BW1 Intertravamento mecânico mútuo para disjuntores extraíveis /

Enclavamiento mecánico recíproco para interruptor extraíble

3ZX1812-0WX36-3BW1 Cabos para intertravamentos / Transmisión Bowden para enclavamientos

3ZX1812-0WX36-4FW0 Bloqueio contra ligação com a porta do armário de manobras aberta para disjuntor extraível /

Bloqueo de conexión a puerta abierta para interruptor extraíble

Manutenção / Mantenimiento

3ZX1812-0WX36-7CA0 Trocar condutores / Cambiar contactos principales

3ZX1812-0WX36-0AW0 Trocar câmaras de extinção de arco / Cambiar cámaras de extinción del arco

3ZX1812-0WX36-2DA0 Trocar o transformador de corrente / Cambiar el transformador de intensidad

Publicado por Automation & Drives Group Schaltwerk Berlin

13623 Berlin Alemanha

Sujeito a alterações

Editado por División A&D Schaltwerk Berlin

13623 Berlin Alemania

Sujeto a modificaciones